



## ВНИМАНИЕ!

---

### БЕРЕГИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ МОРОЗА!

Если аппарат высокого давления (АВД) хранится в помещении с температурой ниже 0°C, необходимо залить в помпу антифриз следующим образом:

1. Отсоедините всасывающий шланг от АВД.
2. Отсоедините распылительную насадку.
3. Переключите выключатель в положение I примерно на **0,5 – 1 минуту**.
4. Присоедините всасывающий шланг к АВД и погрузите его в емкость с антифризом.
5. Переключите выключатель в положение I.
6. Держите пистолет над емкостью с антифризом и нажмите на курок, чтобы антифриз заполнил систему.
7. Нажмите на спуск еще 2 – 3 раза.
8. Достаньте всасывающий шланг из емкости с антифризом и еще несколько раз нажмите на курок пистолета для удаления остатков жидкости.
9. Выключите АВД.
10. При необходимости кратковременного использования в зимнее время перед включением АВД поместите его на несколько часов в помещение с комнатной температурой.